

INSTRUKCJA BHP

OBSŁUGI WENTYLATORA WOLNOSTOJĄCEGO

Uwagi ogólne

Przed przystąpieniem do obsługi ww. urządzenia pracownik powinien:

- zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta danego urządzenia,
- posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie bhp.

Czynności przed rozpoczęciem pracy

Pracownik powinien:

1. sprawdzić stan techniczny urządzenia, w tym poprawność podłączenia do sieci zasilającej, a w szczególności, czy nie ma widocznych uszkodzeń instalacji elektrycznej.

W czasie pracy należy:

1. ustawić wentylator na suchej, płaskiej i stabilnej powierzchni,
2. przewód zasilający ułożyć tak, aby nie stwarzał zagrożenia potknięcia się o niego,
3. chronić urządzenie przed dostępem wody,
4. przed zmianą miejsca ustawienia wentylatora należy odłączyć go od sieci zasilającej
5. w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej należy wyłączyć obsługiwane urządzenie.

Pracownikowi nie wolno:

1. używać urządzenia bez koszy ochronnych,
2. wkładać żadnych przedmiotów w kratkę wentylatora podczas jego pracy,
3. ustawiać wentylatora na trasach komunikacyjnych,
4. ustawiać urządzenia w pobliżu firanek, zasłon, itp.,
5. wykonywać samodzielnych napraw.

Po zakończeniu pracy

Należy:

1. Wyłączyć urządzenie wentylator z gniazda zasilającego.

Postępowanie w razie awarii:

1. **W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej, z którą powinien być zapoznany każdy pracownik.**

Uwagi końcowe

1. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu wentylatora urządzenie wyłączyć i fakt ten zgłosić przełożonemu.
2. Każdy wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim zdarzył się wypadek.

ZATWIERDZAM

Data i podpis pracodawcy